



BPW HOFSTAD AS

Info nr. 19.02.13

Dato: 19.02.13	Utstedt av: L.R.	Varegruppe:	Intern: X	Ekstern: X
----------------	------------------	-------------	-----------	------------

Lokalisering av serienummer på Tridec styresystemer.

På alle styresystemer fra Tridec er serienummeret innslått på frontdelen (bakkant venstre side). I tillegg finner man serienummeret på bakre del (front venstre på svingkransrammen), samt på trykkstaget på TD-systemer. Vi er avhengig av dette serienummeret for å finne ut hvilke reservedeler som passer.

Serienummer på system produsert før 2002 inneholder max 5 siffer:

XXXXX

Serienummer på system produsert etter 2002 skrives alltid med bindestrek:

XXX-X-XXX

XXXX-X-XXX

XXXXX-X-XXX



BPW HOFSTAD AS

Hovedkontor:
Oslo

Ringnesveien 23
0978 Oslo
Telefon 22 10 10 50

Trondheim

Kvenildmyra 7
7093 Tiller
Telefon 72 89 40 50

Larvik

Elveveien 27
3262 Larvik
Telefon 33 18 70 08

Tromsø

Alkevegen 2
9015 Tromsø
Telefon 77 67 13 74

www.bpw.no