



## Info nr. 03.01.13

Dato: 03.01.13	Utstedt av: L.R.	Varegruppe:	Intern:	Ekstern: X
----------------	------------------	-------------	---------	------------

### Reparasjonsforslag for ryggeautomatikken på -7 brems.

<p><b>1</b></p> <p>Bor et Ø5 mm hull på baksiden av bremseskjoldet</p> <p>Låsing av ryggeautomatikk</p> <p>Justerskrue</p> <p>Fremover</p> <p>Høyre side (venstre speilvendt)</p>	<p><b>2</b></p> <p>Ta av bremsetrommel, returfjær og bolt.</p> <p>Returfjær</p> <p>Bolt</p> <p>Fremover</p> <p>Høyre side (venstre speilvendt)</p>
<p><b>3</b></p> <p>Demonter sikringsblekk, lagerbolt og nokk. Slå ut lagerbolten med en dor.</p> <p>Sikringsblekk</p> <p>Lagerbolt</p> <p>Nokk</p>	<p><b>4</b></p> <p>Monter nye deler</p> <p>Lagerbolt 03.084.52.39.0</p> <p>Sikringsblekk 03.350.20.12.0</p> <p>Nokk</p> <p>Rengjør nokk</p> <p>Smør med kobberfett</p> <p>(lagerbolt må gli lett inn og nokk må rotere lett)</p>
<p><b>5</b></p> <p>a) Sveis det borrede hullet.</p> <p>b) Monter lagerbolt, sikringblekk og nokk</p> <p>Nokk</p> <p>Lagerbolt</p> <p>Sikringsblekk</p> <p>(lagerbolt må gli lett inn og nokk må rotere lett)</p>	<p><b>6</b></p> <p>Monter returfjær og bolt.</p> <p>Returfjær</p> <p>Bolt</p> <p>Fremover</p> <p>Høyre side (venstre speilvendt)</p>

L.R.